

RCB-3J · RCB-3HV ROBOSPOT 配布モーション用 無線機設定マニュアル

(連続動作の設定編)

ROBOSPOT 2006.12 Ver.0

ROBOSPOT 配布モーションは、ROBOSPOT にいらしてくださるお客様から頂いたモーションデー タを配布するサービスです。

KHR-2HV に付属されているサンプルモーションが正常に動作する機体でしたらほぼご利用になれます。

ROBOSPOT の機体で動作確認しておりますが、お客様がお持ちの機体はそれぞれ微小ながら違いがあり、モーションにも影響してきます。

そのため恐れ入りますが、配布モーションはノンサポートという形をとらせていただきます。

まったく違う動作をしてしまう場合は、ROBOSPOT にて個別指導 (有料) をおこなっておりますの でご相談ください。

http://www.robospot.jp/

なお、この配布モーションは無線コントロールユニットセット KRC-1 (品番 01110) をご使用のもとに作成されています。

これ以外の無線機をお使いの方は、各無線機の設定マニュアルなどをご覧になって設定してください。

目次

はじめに	2
目次	2
設定確認	3
コントロール入力表	4
連続動作の設定	5-6

このマニュアルにおけるお問い合わせやお気づきの点は・・・

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-13 清田商会ビル1F 電話 03-6421-6976(FAX 兼用) robospot@robospot.jp



設定手順

無線機対応モーションを使用する前に、RCB-3J/RCB-3HV の設定をします。



HTHJ(または HTH3)を起動し、オプションウィ ンドウで「送信機でのモーション再生を有効にす る」と「KRC1 から制御する」にチェックを付け ます。

云

旛



2

● RCB-3J/RCB-3HV と KRR-1 (受信機) 接続の確認

電源を入れた状態で RCB-3J/RCB-3HV の LED1(赤)が小刻みに点滅していれば KRR-1 と正しく接続されています。

もし、この LED1(赤)が点滅していない場合は、受信機 KRR-1 と RCB-3J/RCB-3HV をつなぐケーブルを確認して下さい。 (チェック項目: RCB-3J/RCB-3HV の低速シリアルポートにつないでいますか?)



コントロール入力表

コントロール入力

RCB-3J/RCB-3HV では送信機からの操作入力をボタン入力(コントロール入力)という数値で現します。 各ボタン操作に対する数値は下表のようになります。

RCB3-J/RCB-3HV コントロール入力数値表						
	シフトなし	シフト1	シフト2	シフト3	シフト4	
なし	0	512	1024	2048	4096	
1	1	513	1025	2049	4097	
\downarrow	2	514	1026	2050	4098	
\rightarrow	4	516	1028	2052	4100	
	5	517	1029	2053	4101	
$\langle \Sigma \rangle$	6	518	1030	2054	4102	
Ļ	8	520	1032	2056	4104	
$\langle \Sigma \rangle$	9	521	1033	2057	4105	
\bigcirc	10	522	1034	2058	4106	
Δ	16	528	1040	2064	4112	
×	32	544	1056	2080	4128	
0	64	576	1088	2112	4160	
\bigotimes	80	592	1104	2128	4176	
\otimes	96	608	1120	2144	4192	
	256	768	1280	2304	4352	
	272	784	1296	2320	4368	
	288	800	1312	2336	4384	

KRC-1 ボタン配置図

ご使用上のアドバイス

- ・「O(何も押していない状態)」は基本的に RCB-3J/HV での割付をしないようにして下さい。
- ・ボタン同時押し時は、押したボタンの数値が 加算されます。

例)

(1)

 $\uparrow \quad + \quad \rightarrow \quad = \quad \uparrow \rightarrow$

上記表以外の同時ボタンをご使用される場合 などで参考にして下さい。



連続動作の設定

送信機からのボタン入力による連続動作

ROBOSPOT 配布モーションには「送信機のボタンを押している間は同じ動作を続ける」というモーションが配布 されることがあります。 連続動作のモーションデータを使用するにはいくつか設定をしなければいけません。



この「8」というコントロール入力番号を次で使用します。





6 完成したモーションを KHR-2HV に書き込み、無線で操作します。 数値が正しく設定されていれば、ボタンを押している間歩き続けます。



http://www.robospot.jp/